



Installation Astrostar

Installation leicht gemacht - anschliessen und trinken

Abfluß rot 1/4 "




1/4 " Wasser-
Zufluß weiß

Überlauf 3/8 " weiß

kein Heißwasser anschließen

Bei mehr als 6,5 bar Eingangsdruck ist ein Druckminderer nötig

Anschluß der Wasserzufluß - Verbindung:



Beachten Sie folgende Punkte und Vorgehensweise:

- wenn alles angeschlossen ist - Wasser aufdrehen
- Strom anschließen
- LCD Display zeigt die Produktion des Wassers an
- Giessen Sie die ersten zwei Tankfüllungen weg
- Sie können jetzt das köstlichste Wasser genießen
- Wechseln Sie die Filter regelmäßig alle 6 Monate